



 Bestehend
 Backstein BN

 Abbruch
 Kalksandstein KN

- Sämtliche Masse sind Rohmasse und müssen vor Ort kontrolliert werden. Massdifferenzen sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen.
- Türhölzer gelten als fertigen höheren Boden bzw. Schwelle bis UK rohen Sturz.
- Alle Fenstermasse sind vor Ort von Unternehmer zu messen. Das Fensterbild inkl. Fenstergehänge sind vor Ort aufzunehmen und nachzubilden. Massdifferenzen sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen.
- Die genauen Masse der Kücheneinteilung gemäss spez. Küchenplan.