

KURMANNARCHITEKTEN

DIPL. ARCH. PH. WILLISAUERSTRASSE 11, 6102 MENZNAU
T 041 494 90 40 F 041 494 90 49 E info@kurmannerch-arch.ch

NEUBAU MEHRFAMILIENHAUS KERNS

PARZELLE 2652, HALTENSTRASSE 5A, 6064 KERNS

BRB IMMOBILIEN & BAUMANAGEMENT AG, HIRSCHENGEBEN 20, 5003 LUZERN

AUSFÜHRUNGSPLAN

13686-13

1.OBERGESCHOSS MST. 1-50

D: 05.11.2015 F: 04/40 S: SST

ARCHITEKT: KURMANN ARCHITEKTEN AG, WILLISAUERSTRASSE 11, 6102 MENZNAU
BAULEITUNG: NOCH NICHT BEKANNT
STATIK: PLANQUADAT AG, HAUPTSTRASSE 46, 8280 HOCHDORF
HEIZUNG: NOCH NICHT BEKANNT
SANITÄR: NOCH NICHT BEKANNT
ELEKTRO: NOCH NICHT BEKANNT

T 041 494 90 40 - F 041 494 90 49
T 041 910 99 25 - F 041 910 99 27
T 041 910 99 25 - F 041 910 99 27
T 041 910 99 25 - F 041 910 99 27
T 041 910 99 25 - F 041 910 99 27

PLANREVISIONEN

24.11.2015 SST ANPASSUNGEN MATERIALISIERUNG / STATIK
19.09.2016 SST ANPASSUNGEN WÄNDE UND STANDORTE VERTEILKASTEN
10.06 SST ALLGEMEINE ANPASSUNGEN

PROJEKTIINFORMATIONEN

OK FERTIG BODEN ERDGESCHOSS = ± 0.00 = xxx.xx m.ü.M.

Sämtliche Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer auf der Baustelle zu kontrollieren.
Bei Aussendämmung zeigt die erste Masslinie Aussen Fertigmasse, die zweite Rohmasse.
Die Türmasse beziehen sich ab OK fertig Schwelle bis UK roher Sturz.
Die Fenstermasse beziehen sich ab OK fertig Schwelle/ Fensterbank bis UK fertig Sturz.
Alle Türen und Fenster soll unter Betondecke montieren.
Unter Wänden auf Bodenplatten ist eine Lage Dachpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit anzubringen.
Dampfbremsen sind über Pletten und Schwellen zu legen. Ort- und traufseitig Dampfbremse über Mauerkrone ziehen.

Bitte beachten Sie die Schalungs-, Einlage- und Bewehrungspläne des Bauingenieurs.
Bitte beachten Sie die Aussparungspläne Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro.

Sämtliche Farben und Materialien sind vor der Ausführung mit der Bauherrschaft und der Bauleitung abzusprechen.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Bauleitung. Tel. 041 494 90 40

LEGENDE

Beton

Backstein nicht tragend

Backstein tragend

Kalksandstein nicht tragend

Kalksandstein tragend

Wärmedämmung

Backstein mit Thermoelement

Mauerwerk verzahnen

UK roher Sturz

UK fertig Sturz

OK fertig Brüstung

OK fertig Fensterbank

OK fertig Schwelle

OK rohe Schwelle

ROR 12x4 P235 (feuerverzinkt)

Innenstütze ORSO-V 140x140mm

R.B.O. OK roher Boden

F.B.O. OK fertig Boden

RAF Raffamälenstore

K Kurbel

ZEM Zementschwelle

MFB Metallfensterbank

WICHTIGE SCHALLSCHUTZ- UND BAUPHYSIKALISCHE MASSNAHMEN UND BEDINGUNGEN AM BAU

Alle Mauerwerke sind auf Wandlager zu erstellen. Im UG zusätzlich mit Feuchtigkeitssperre. Deckenlager nach Angaben Ingenieur.
Sämtliche Installationsschächte müssen ausgeflockt oder mit 3 cm Steinwolle ausgekleidet werden.
Küchen und Sanitärapparate nicht starr mit Bauteilen verbinden (körperschalldämmte Montage).
Schlebetüren mit nylonbeschichteten Rollen oder Führungsschienen auf Gummlager montieren.
Hebeschiebetüren sind auf Gummlager zu montieren.
Wohnungstrennwände nicht schliessen (nur in Absprache Bauleitung). Geron TSE unter Duschen verkleben.
Maschinensockel mit entsprechendem schall- und schwingungsdämpfendem System glessen.
Türabschlüssen mit Alupan oder gleichwertig ausführen. Schallschutzbau > 37 dB.

