



Alle Masse sind Rohmasse, sie sind von den Unternehmen auf eigene Verantwortung im Plan und am Bau nachzuprüfen.
Türhaken verstehen sich ab OK höherem fertig OB bzw. ab OK Schwelle bis UK, roh Sturz.
Fensterhaken verstehen sich ab OK fertig Fensterbank bzw. ab OK Schwelle bis UK, roh Sturz.
Brüstungshaken, sowie Sturzhaken verstehen sich ab OK, fertig Balken bis UK, roh Sturz.
Betonstärken und Zusätze sind in den Plänen des Ingenieurs enthalten.
Kniestockhaken und Firsthaken sowie Auflager für Schwellen und Pfetten wie auch Holzdimensionen nach Plan des Zimmermanns.

OK fertig Erdgeschoss $\pm 0.00 = 501.00$ m.ü.M.

[illegible]

baudienste
www.baudienste.ch