

$\pm 0.00 = 509.33 = 0.43$ TIEFER ALS FIXPUNKT (5948)

ALLE MASSE SIND ROHMASSE UND SIND AM BAU VOM UNTERNEHMER ZU KONTROLLIEREN !
TÜRHOHEN GEMESSEN AB OK FERTIG HÖHEREM BODEN, SCHWELLE BIS UK ROH STURZ.

WANDLAGER

Bei Eigentumswohnungen sind akustische Wandlager zwingend notwendig.

Wir empfehlen die Verwendung von Pronuovokork-Lagern von 5mm Stärke (Typ 1073.5) -> UNTEN
Wandlager müssen beidseitig mind. 1,5 cm überstehen, dass der Grundputz keine Verbindung zum Betonboden hat.
Statische Lager z.B Kriechlager werden vom Statiker definiert.

Nichttragende Wände:
Nichttragende Backsteinwände sind unten mit einem Pronuovokork-Lager (Typ 1073.5) und oben mit einem Pronuovokork-Lager (Typ 5086.10) oder mit einer Mineralwolle (Isover PS81) zu trennen.




Abbildung © Element 30 Faktor Verlag

Bei Beton / Calmo- und Kalksandsteinwänden von min. 17,5cm sind keine elastischen Wandlager aus akustischer Sicht notwendig.
Folgende akustischen Wandlager von min. 5mm Dicke sind auch zugelassen:

Folgende akustischen Wandlager von min. 5mm Dicke sind auch zugelassen:

- Isohova von Firma Hilti AG
- Nuvo WL von Firma Staufer Schallschutz GmbH
- Lasto WL von Firma Mapeba SA

Andere Wandlagertypen müssen dem Akustiker zur Kontrolle vorgelegt werden (allenfalls mit akustischem Prüfbericht)

