

NOTA:
MISURE E QUOTE SONO GREZZE. L'ALTEZZA DELLE PORTE/ PASSAGGI VA DA PAV. FINITO AL FILO INFERIORE GREZZO DELL'ARCHITRAVE.
L'ALTEZZA DELLE FINESTRE/ PORTEFINESTRE VA DAL FILO SUP. DEL DAVANZALE AL FILO INFERIORE GREZZO DELL'ARCHITRAVE.

APPARTAMENTO B3.6

